

Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER Meadrain linjeavvattningssystem av polymerbetong

Omfattar:

Ränna typ:	Meadrain V 1000	lastklass A15 t.o.m C250
	Meadrain E 1000	lastklass A15 t.o.m C250
	Meadrain EN 1000	lastklass C250 t.o.m F900
	Meadrain EN 1500	lastklass C250 t.o.m F900
	Meadrain EN 2000	lastklass C250 t.o.m F900
	Meadrain EN 3000	lastklass C250 t.o.m F900



Galler typ: Clipfix, Profix och Standard i olika belastningsklasser



A15

B125

C250

D400

E600

F900

Tillbehör: Sandfång, vattenlås och utloppsdelar

Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med linjeavvattningssystem av fabrikat BLÜCHER Meadrain i polymerbetong. Meadrain linjeavvattningssystem är utprovat och uppfyller kraven i DIN 19580 med bl.a. avseende på belastningsklasser och infästning av galler.

Innan driftsättning

- Kontrollera att rännan är rengjord från smuts, betong, asfaltrester etc.
- Kontrollera att ev. vattenlås och sandfångslåda är monterat.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och är dimensionerat för de aktuella trafiklasterna.

Normal skötsel

BLÜCHER Meadrain linjeavvattningssystem av polyesterbetong har hög självrensningskapacitet och erfordrar under normala omständigheter inget underhåll. Vid kraftigt förorenande miljöpåverkan som t.ex. grus, kvistar och löv kan rännan och dess galler behöva rengöras med ett visst intervall.

Rengöring:

- Lyft upp ett eller flera galler i rännans lågdel och spola rent med rinnande vatten.
- Töm sandfångslåda på fasta partiklar.
- Rengör galler från löv, kvistar etc.
- Montera åter sandfångslåda, vattenlås och galler.

Tekniska data

Se separat produktblad.

BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

www.blucher.se . mail@blucher.se

Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41