



BLÜCHER® DRAIN DESIGN



INSTALLATION WATERLINE MONTAGEPLATTA

Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Träbjälklag med klinker och tätskikt

Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- www.sakervatten.se • www.bkr.se • www.gvk.se
- www.blucher.se

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Version 2009:1



INSTALLATION AV DUSCHRÄNNA I TRÄBJÄLKLAG

Följande bildserie visar installation av BLÜCHER WaterLine i träbjälklag med placering utmed vägg. Denna anvisning gäller även för montage med placering fritt i golv.



1. Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta L=1100 (1 st)
- Distansset (1st), innehåller följande:
 - distanser
 - gummipackning
 - skruv (4 st)



MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2. Träbjälklaget byggs upp enligt gällande föreskrifter.

Se till att montageplattan och rännan understöds av kortlingar. Avstånd mellan längsgående golvreglar anpassas för vattenläset.



3. Kontrollera att vattenläset kommer på rätt höjd, och att det understöds.

Tänk på att H-måttet ska vara i intervallet
 $H \text{ min} = 28 \text{ mm}$, $H \text{ max} = 40 \text{ mm}$.



4. Vattenläset monterat mellan golvreglar.

5



5. Montageplattan monteras på bjälklaget. Kontrollera att höjden på vattenlåset är rätt, i förhållande till färdigt golv.

6



6. Montera den självhäftande gummi-packningen så att det blir tätt mellan montageplatta och vattenlås.

Packningens uppgift är att förhindra flytspackel från att tränga ner i bjälklaget.

7



7. Lägg dit golvskivan (spånskiva eller dyl.) Montera ned rännan i vattenlåset och mät in spackelavståndet.

Golvskivan bör läggas in på montageplattan så att skruv och distans dras ned i golvskivan.

8



8. Justera in spackelhöjden med hjälp av distanserna. Kombinera distanserna med längd 12-18-24-36 mm så att önskad höjd erhålles. Man kan enkelt kapa höjden med fintandad såg, fil, kniv eller avsedd tång.

Använd montageplattans yttersta eller näst yttersta hål för att få bästa montage. OBS! Vid spackelhöjd >24 mm kan särskild adapter behövas. Kontakta BLÜCHER.

9



9. Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet och gör önskat fall mot rännan. Applicera tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.



KEEPING UP THE FLOW