

BLÜCHER WaterLine duschränna**Omfattar:**

Duschränna: För klinkergolv med rollat tätskikt:
WaterLine 378 (ersätter 375)

För klinkergolv med rollat eller folietätskikt:
WaterLine 398 (ersätter 395)

För golv med plastmatta:
WaterLine 275

För klinkergolv utan tätskikt:
WaterLine 178 (ersätter 175)

Vattenlås: 510.000.075 och 510.002.075

Galler, design: Vienna, Copenhagen, Detroit, Athens,
Oslo och Tokyo

**Till Fastighetsägaren**

Fastigheten har utrustats med duschränna av fabrikat BLÜCHER WaterLine i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333). Duschrännan är typgodkänd av Boverket enligt SITAC nr 0084/07 och uppfyller kraven i EN 1253 med bl a avseende på flödes- och självrenningskapacitet såväl som säker anslutning till plastmatta eller tätskikt.

Innan driftsättning

- Kontrollera att duschrännan är rengjord från smuts, betong, spackel etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat
- Kontrollera att tätskiktet (i förekommande fall) är ordentligt utfört.
- Kontrollera att gallet är på plats och design enligt önskemål.

Normal skötsel

BLÜCHER WaterLine duschrännor har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrenningskapacitet. Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. tvål- och hårrester, grus och klädesludd kan duschrännan behövas rengöras med ett visst intervall.

Rengöring:

- Lossa gallet och lyft upp vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppering under lätt vridning. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller monteringsglidmedel för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera dit gallet.

Tekniska data

Se separat produktblad/katalog

