

# Drift och skötselinstruktion

BLÜCHER Basic storlek 225 rostfri golvbrunn

## Omfattar:

Golvbrunn:	Basic 90-110S, 91-110S, 92L-110S och 92M-110S Basic 90-110B, 91-110B, 92L-110B och 92M-110B
Spygatt:	Basic 90-110S, 91-110S, 92L-110S och 92M-110S Basic 90-110B, 91-110B, 92L-110B och 92M-110B
Vattenlås:	VL 92-200
Silgaller:	∅ 255
Rutgaller:	∅ 255
Silkorg:	∅ 200



## Till Fastighetsägaren

Fastigheten har utrustats med golvbrunn/spygatt av fabrikat BLÜCHER Basic storlek 225 i rostfritt stål SS 2348 (EN 1.4401). Golvbrunnen är utprovad och uppfyller kraven i EN 1253 med bl.a. avseende på säker anslutning till plastmatta eller tätskikt., samt därutöver högt ställda kapacitets- och hygienkrav.

## Innan driftsättning

- Kontrollera att golvbrunnen är rengjord från smuts, betong, asfaltrester etc.
- Kontrollera att vattenlåset är monterat samt eventuellt silkorg/sandfång.
- Kontrollera att mattanslutningen (i förekommande fall) är ordentligt utförd och att klämringen är fäst med 4 st. skruv.
- Kontrollera att det valda gallret är på plats och att det klarar de förekommande trafiklasterna.

## Normal skötsel

BLÜCHER Basic storlek 225 golvbrunnar har ett lätt urtagbart vattenlås med hög självrensningsskapacitet. Vid kraftigt förorenat avloppsvatten som t.ex. livsmedel- och matrester, grus och klädesludd kan golvbrunnen behöva rengöras med ett visst intervall.

### Rengöring:

- Lyft upp gallret, silkorg och vattenlåset.
- Rengör vattenlås, galler, silkorg och golvbrunn med rengöringsmedel efter behov.
- Montera vattenlåset genom att trycka ned det mot golvbrunnens stoppring under lätt vridning. Se till att tätningsringen är smord med tvål, såpa eller silikon för att underlätta montering. Det är viktigt att tätningsringen sitter ordentligt på plats för att täta mot obehaglig avloppslukt.
- Montera silkorg och gallret.

## Tekniska data

Se separat produktblad.

## BLÜCHER Sweden AB

Box 965 . Polhemsgatan 1 . 391 29 Kalmar . Tel 0480 44 47 00 . Fax 0480 44 47 09

[www.blucher.se](http://www.blucher.se) . [mail@blucher.se](mailto:mail@blucher.se)

### Stockholm

Eckbacksvägen 28 . 168 69 Bromma  
Tel 070 564 21 30 . Fax 08 19 02 47

### Göteborg

Västgötagatan 4 . 504 38 Borås  
Tel 070 215 40 54 . Fax 033 10 74 15

### Malmö

Borrgatan 5 . 211 24 Malmö  
Tel 070 209 80 87 . Fax 040 93 84 41